

tone**四季彩鉄炒め鍋 28cm**

商品名：tone 四季彩鉄炒め鍋 28cm

本体 材料の種類 /鉄 (底の厚さ 1.2mm)
 表面加工 /内面：ふっ素樹脂塗膜加工
 /外面：シリコン樹脂塗装

取っ手 材料の種類 /天然木オーク材 (持ち手)、
 アルミ (アタッチメント)、鉄(ねじ)

△ 注意 安全のために必ずお守りください

◆絶対に空炊き・空焼きをしないでください (すべての熱源)。
 直火・IHにかかわらず、すべての熱源において空炊き・空焼きをしないでください。
 空炊きをしますと、ふっ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手やつまみの損傷、本体の変形や溶解などによるやけどや火災の原因になります。
 なお、予熱をする場合は、加熱時間を約1分以内にしてください。長時間の予熱は空炊きになります。
 使用開始前の空炊きもしないでください。

◆取っ手が焦げますので、火力を調節してください。
 ご使用時には本体をコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくなりすぎないように **中火以下** でご使用ください。
 強火でのご使用や、炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどの恐れや、取っ手が損傷して脱落によるやけどなど事故の原因にもなります。



◆IH使用時は1000wを超える設定にしないでください。必ず中火以下に抑えてください。
 1000wを超える設定で使用すると変形する恐れがありますのでご注意ください。

1. お使いいただく前に

- 取っ手に破損やガタツキなどの不具合が無いことをご確認ください。
- 柔らかいスポンジに食器用中性洗剤をつけてよく洗い、乾燥させた後、ふっ素樹脂塗膜面を保護するために内面に薄く油を引いてなじませてください。

2. 安全にお使いいただくために

- 調理中は調理器のそばを離れないでください。
- 調理中や調理直後は本体や取っ手が熱くなりやけどの危険がありますので十分ご注意ください。特に小さなお子様の手に触れることのないようご注意ください。
- 調理物の吹きこぼれによりガスの火が消える場合がありますので、火力の調節や調理物の量にご注意ください。
- 加熱器具の中央部に置いてご使用ください。コンロをご使用の場合は鍋底から炎がはみ出さない程度の火力(中火以下)でご使用ください。炎が底面からはみ出すと取っ手の損傷ややけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 温度センサー付きコンロで使用される場合は、取っ手をもち、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認したうえで調理してください。取っ手を持たずコンロに置かれたまま調理される場合、五徳の形状や調理量によっては転倒することがありますのでご注意ください。
- 2口以上のコンロをご使用の場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないようご注意ください。
- ストープの上では使用しないでください。
- 電子レンジやオープンでの使用はしないでください。
- 取っ手がゆるんだり、ぐらついてきた時は取っ手のネジを締めなおしてください。ゆるんだままご使用になりますと脱落によるやけどの危険がありますので十分ご注意ください。



- 取っ手が使用により劣化して、変色やふくれ、ひび割れ、焼けこげが生じることがあります。脱落によるやけどなどの事故のおそれがありますので、ふくれ、焼けこげ、ひび割れが生じた場合は使用しないでください。
- 取っ手を含む全体を水に浸して丸洗いしないでください。取っ手の中に水がたまり、ネジ等の部品の腐食や、再加熱のときに取っ手が熱くなってやけどなどの事故の原因になります。洗った後は、取っ手下部の水抜き穴から内部の水分を抜いてください。水抜き穴が汚れてふさがっている場合は、先のががったもので貫通させてください。
- 油を使って料理する際は、油の温度を200℃以上に上昇させないでください。
- 油に引火するおそれがありますので、天ぷらなどの揚げ物料理には使用しないでください。

3. 長くお使いいただくために

- ふっ素樹脂塗膜を長持ちさせるために、火力は中火以下でご使用ください。
- 金属製のヘラ等の調理器具は使用しないでください。また、本体の表面で材料を刻んだりしないでください。表面塗膜の剥離やキズの原因になります。
- 急激な衝撃や、熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 調理に際しては、ご使用ごとに薄く油を引いて調理していただくこと、こびりつきにくさがいっそう長持ちします。
- 鍋の中に長時間(目安として一昼夜以上)調理物を保存しないでください。塗膜面の劣化や剥離の原因になります。
- 食器洗い機、金属製の固いもの、アルカリ性洗剤、クレンザーを使用しないでください。ふっ素樹脂塗膜をキズつけます。
- 外面塗装はコンロの五徳等の角に強く当たることによりキズつくことがございますので、強く当たらないようご注意ください。

4. お手入れについて

- ご使用後は台所用洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗った後に水洗いし、十分に水分を拭き取り乾燥させてください。
- こげつき等を落とす際は水やお湯に十分浸して、こげつきを柔らかくした後で洗ってください。
- 湿気の多いところで保管されたり、塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置されますと、サビ・腐食の原因となりますのでご注意ください。
- 異種金属製品に重ねるとサビの原因になりますのでご注意ください。

販売元

株式会社 トーン

東京都千代田区神田佐久間町2-13

<http://www.tone-ny.jp/>

Made in China