


商品名:tone IH対応シリコンスチーマー

IH ENABLED

SILICONE STEAMER



2WAY COOKING

INDUCTION HEATING & MICROWAVE OVEN

STEAMER・PAN・CONTAINER・FREEZING・THAWING 230℃ -30℃



材質 本体・蓋 / シリコン
底面内側 / ステンレス鋼
(表面フッ素コーティング加工)

サイズ 外径 / (約)24.5cm
(ツマミ含む最大値(約)25.5cm)
内径 / (約)21cm
高さ / (約)10cm(蓋つき)
底の厚さ / (約)4.5mm

重量 本体 / (約)620g
蓋 / (約)160g

容量 適正容量 / 1000ml
満水容量 / 1800ml

耐熱温度 / 230度
耐冷温度 / -30度

【お使いいただく前に】

- 初めてご使用になる前に、製品にひび割れ・キズなどの不具合が無いことをご確認ください。不具合がある場合は絶対に使用しないでください。
 - 初めてご至要になる時は、全体を食器用中性洗剤でよく洗い、乾かした後、調理してください。
 - 調理以外の目的で使用しないでください。
 - 付属のレシピには取扱上の注意も記載されています。大切に保管してください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお買い求めのお店、または販売元にご相談ください。

【お手入れについて】

- 使用後は食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗浄し、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 底面が焦げついた場合、金属製の固い物でこすらないでください。水やお湯に浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジで丁寧に焦げ目を落としてください。
- 長時間保管する際は、よく乾燥させてから収納してください。塩分や油脂分を含んだ汚れが付いたまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビの原因になりますので、ご注意ください。
- シリコン素材の特性上、カレーなど色素の濃い食材が付着しますと変色する可能性があります。使用には差支えございません。
- ニオイが気になる時は、スライスしたレモンを2～3枚入れて電子レンジで温めるか、または牛乳を入れて電子レンジで温めてみてください。

△【IH使用時の注意事項】

- 空炊きは絶対にしないでください。空炊きしたり、その他の注意事項が守られなかった場合、底面が破損する恐れがあります。
- 油やバターを高温で熱する料理には使用しないでください。炒め物はしないでください。



- 空炊きにならないよう、汁物の食材が常に500ml以上入っている状態にしてください。(底から2cmの高さが約500mlになりますので目安にしてください。)



- IHクッキングヒーターの出力設定は1000wを超える設定にしないでください。必ず中火以下の設定に抑えてください。

△【電子レンジ使用時の注意事項】


- オート加熱などの機能は使用しないでください。熱を加えすぎることにより商品の劣化を早める恐れがあります。
- スチーム機能などがある電子レンジの場合は、ご使用になる電子レンジの説明書をよく読んでご確認の上、ご使用下さい。
- 油分の多い食材を少量だけ加熱することはしないでください。過剰な加熱となり商品を傷める恐れがあります。
- 鍋底表面のフッ素コーティングに傷や剥がれが無いことを確認の上で使用ください。フッ素コーティングが剥がれると火花などが発生して発火する恐れがあります。

△【オーブン使用時の注意事項】

- 油分の多い食材や調味料の種類により容器本体の温度が設定温度以上の高温になる場合がありますので、通常使用時の温度設定は200℃以下に抑えてご使用ください。

△【全ての熱源に共通する注意事項】

- 直火での使用や、ストーブ・ガスコンロの上での使用は絶対にしないでください。
- 調理物を鍋の上部いっぱいに入れしないでください。上部から約3cm下げた位置を上限としてください。



- 加熱後しばらく経つとシリコン蓋が本体と密着状態になり、蓋を取り外す際に、本体が密着したまま持ち上がってしまうことがありますのでご注意ください。
- 加熱後の本体が熱い時に持ち運ぶ際は必ずミトンなどを使い、火傷には十分注意してください。
- 持ち運びの際は左右のツマミ部分を両手でしっかり持ち、食材をこぼさないように十分ご注意ください。
- 空炊きは絶対にしないでください。
- 使用後は、ステンレス底面とシリコンの境目に食材が入り込んでいないかご確認ください。食材が挟まっていたり浸み込んでいた場合は、食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗浄してください。
- 長時間水につけたり、つけ置き洗いなどはしないでください。ステンレス底面とシリコンの境目から水分が侵入する恐れがあります。
- ステンレス底面とシリコンの境目部分に無理な力を加えたり引っ張ったりしないでください。(境目にはフッ素コーティングされていない銀色のステンレス板が僅かに露出していることがありますが、問題なくご使用いただけます。)
- 調理後は本体がしばらく熱くなっていますので、燃えやすい物の上に直接置かないでください。テーブルなどに置く場合は、必ず鍋敷きをご使用ください。
- 金属製のヘラなど先の尖った調理用具や鋭利なナイフなどは、表面のフッ素コーティングを傷つける恐れがありますので、使用しないでください。木や竹、プラスチック製の物をご使用ください。
- 本体の表面で材料を刻んだりしないでください。フッ素コーティングを傷つける恐れがあります。
- 調理中の高温になっている本体に水気の多い物を入れますと、中身がはねる恐れがありますのでご注意ください。
- 大きな衝撃を与えたり、高温になっている本体に冷水をかけるなどの急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因となります。
- 調理後の食材を入れたまま長期間放置しないでください。
- 製品に変形や破損が生じた場合は使用しないでください。