

キッチンタイマー 取説原案

ご使用の際には、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も、お手元に保管して必要に応じてご覧ください。

● 製品仕様

表示方法	液晶4桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式 / カウントアップ方式
カウントダウン	セット時間：1秒～99分59秒 アラーム時間：約60秒
カウントアップ	計測時間：1秒～99分59秒
使用電池	LR1130 ボタン型電池 × 1個
電池寿命	約1年 * 付属の電池は動作確認用の電池ですので、 電池寿命に満たずに電源がなくなることがあります
使用温度	0°C～40°C
主な材質	ABS樹脂、磁石
生産国	中国

● 安全上のご注意

- 警告 ○ 本体や電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。
電池を誤飲する恐れがあります。
- 電池は充電、分解、変形、加熱、火中に入れるなどしないでください。
液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。
- 電池は「+」プラスと「-」マイナスの方向を正しく入れてください。
間違えると液漏れや故障の原因となります。
- 万一、電池から漏れた液が目や皮膚に付着したときは、すぐに水で洗い流し、医師の診断をうけてください。
- 注意 ○ 落下や過度の衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 本体や電池を分解したり修理・改造は行わないでください。ケガや故障の原因となります。
- 暖房器具などの近くや直射日光のあたる場所など、高温になる場所でのご使用・保管はしないでください。
- 水のかかるところや湿気のあるところでのご使用・保管はしないでください(本品は防水ではありません)。
- 長期間使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、電池を取り出して保管してください。
- 本製品はデザインの都合上、とがった部分や角があります。取扱いには十分ご注意ください。
- 本体の汚れは、かたく絞った布で拭きとってください。
- 汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤をやわらかい布に少量つけて拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール等は、本体を変形・変色させる原因となりますので使用しないでください。
- 使い切った電池は取り出し、お住まいの地域の自治体などで定められた方法に従って処分してください。

● 各部の名称



● ご使用方法

ご使用前に 電池はあらかじめセットされています。
本体裏側の電池カバーからはみ出している絶縁シートをそのまま引き抜いてください。

ご使用方法

「時計」の設定

- ① 「M」と「START/STOP」ボタンを同時に押して時計表示にします。
- ② 「M」ボタンを5秒長押しすると、液晶画面の「時間」の部分が点滅します。
- ③ 「S」ボタンを押して時間を合わせます。
- ④ 次に「M」ボタンを押すと、液晶画面の「分」の部分が点滅します。
- ⑤ 「S」ボタンを押して分を合わせます。
- ⑥ 最後に「M」ボタンを押すと設定が完了です。
- ⑦ 「S」ボタンを押すと「AM/PM」表示に切り替えられます。

カウントダウンの設定

- ① 「START/STOP」ボタンを押してタイマー表示にします(表示部が「00:00」になります)。
- ② 「M」ボタンで「分」をセットして、「S」ボタンで「秒」をセットします。
- ③ 「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- ④ カウントダウンの設定をやり直す時は「M」ボタンと「S」ボタンを同時に押して表示をゼロに戻し再度設定し直してください。
- ⑤ カウントダウンを途中で止める場合は、「START/STOP」ボタンを押すと止まります。再度「START/STOP」を押すとカウントダウンが再びスタートします。

カウントアップの設定

- ① 「START/STOP」ボタンを押してタイマー表示にします(表示部が「00:00」になります)。
- ② 「START/STOP」ボタンを押すと計測が始まります。
- ③ 計測を途中で止める場合は、「START/STOP」ボタンを押すと止まります。再度「START/STOP」を押すと計測が再びスタートします。

● 保証書

無料修理規定

- 保証期間内に故障して無料交換をお受けになる場合には、商品と本保証書またはレシートを添えて発売元までご送付ください。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になります。
 - *使用上の誤り、及び不当な修理・改造による故障または損傷
 - *お買い上げ後の落下などによる故障または損傷
 - *お買い上げ後のキズ・変色・汚れや保管上の不備による故障または損傷
 - *火災・地震・水害・その他の天災に起因する故障または損傷
 - *保証書の提示が無い場合、または未記入や文字の書き替えがある場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は当社保証規定により無料交換をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書	
商品名	TONE トーン キッチンタイマー (KT-01)
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店	店名
	㊞
お客様	住所 電話 お名前
	住所 電話

販売元
株式会社 NYプランニング
東京都千代田区神田佐久間町2-13
TEL : 03-5825-1091
<http://www.ny-p.jp/>