

# RANGE CONTAINER

## Round S

品名：レンジコンテナー 丸型小 4個組  
原料樹脂 耐熱温度 耐冷温度  
本体：ポリプロピレン 120℃ -20℃  
フタ：ポリプロピレン 120℃ -20℃  
容量：260ml  
販売元：株式会社 NY プランニング  
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-13

本品は食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。



freezer  
safe



microwave  
safe

MADE IN CHINA

### 取扱上の注意

●本製品は保存容器です。それ以外の用途には使用しないでください。●初めてご使用になられる際は、洗ってからご使用ください。●保存・収納の際は、横置きしないでください。フタがはずれ、中の食品がこぼれる恐れがあります。●本体が歪められる恐れがありますので、製氷器としての使用はお避けください。●凍らせた状態での落下や、強い衝撃に対しては本体に亀裂を発生させたり破壊させる原因となります。●冷凍庫で液体を含むものを凍らせる場合は、容器本体の八分を目安にご使用ください。●直火・オープンおよびグリルでの使用はできません。●熱い食品を入れる際は、よくさましてからフタをしてください。●ガスコンロやオープン機能付レンジなど、熱源のそばや火の近くに置かないでください。●変形の恐れがありますので、食器洗い乾燥機等のご使用および煮騰はお避けください。●直射日光の場所には置かないでください。●本製品は食品の色素によって着色されることがあります。また、においの強い食品によってはにおい移りすることがあります。●乳幼児の手の届かないところへ保管してください。

### 電子レンジ使用時の注意

●電子レンジの取扱説明書に従ってご使用ください。●オープン機能が同時に働く電子レンジは、使用しないでください。●電子レンジでのご使用の際は、蒸気弁を押し開けてからご使用ください。蒸気弁を開けずに加熱しますと内部が膨張してフタがはずれ食材が吹き出すことがあります。●空の状態での電子レンジの使用はしないでください。●オート加熱・おまかせ加熱の機能は、使用しないでください。電子レンジによっては加熱しすぎて変形することがあります。●電子レンジの出力をご確認の上、ご使用ください。出力によって加熱時間が異なります。●1000W等の高出力タイプの電子レンジは、500Wに設定してご使用ください。500Wを超えると加熱ムラが出たり、また製品変形の原因となりますのでご注意ください。●食材の量が少ない場合、また、水分が少ない食品の際は、加熱時間を短くしてください。●油分の多い食品(カレー・シチュー・から揚げ等)や糖分の多い食品(チョコレート・さつまいも等)の加熱は、耐熱温度を超え、変形の原因となりますのでおやめください。●加熱後、電子レンジから取り出す時は容器が熱くなっているため、本体に直接触れるとやけどの原因となります。取扱いには充分にご注意ください。