

ECO TABLEWARE

商品名: レンジで使えるエコカップ

【使用上の注意】

- はじめに食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 火の近くや高温になる場所での使用はしないでください。
- 冷凍庫での使用はお避けください。
- オープンやグリルではご使用いただけません。

【電子レンジでの使用について】

- 電子レンジで温める場合は、必ず内容物が入った状態で加熱してください。
- 自動加熱機能、オート加熱機能などは使用しないでください。内容物の一部が極端に加熱され、容器が破損する恐れがあります。
- 加熱終了直後は容器が熱い場合があります。ヤケドには十分ご注意ください。

【品質表示】

材質: ポリ乳酸 (PLA) 樹脂 耐熱温度: 120℃

販売元
株式会社N Yプランニング
東京都千代田区神田佐久間町 2-13
<http://www.ny-p.jp/>
Made in China