

商品詳細の表記



品質表示

品名：TONE トーン コネクトジャー 250ml
 材質：
 本体： ステンレス鋼、ポリプロピレン
 フタ： ポリプロピレン
 フタキャップ、フタパッキン： シリコン
 飲み口パッキン、ストッパー： シリコン

実容量（約）： 250ml
 重量（約）： 238g
 製品サイズ（約）： 8.9x9.8（cm）

保温効力： 80度以上（1時間後） / 59度以上（4時間後）
 保冷効力： 8度以下（1時間後） / 11度以下（4時間後）

◇保温効力とは室温 20度 ± 2度において 95度 ± 1度の湯を
 実容量分入れ、縦置きにした状態で 1時間及び 4時間放置
 した場合におけるその湯の温度。

◇保冷効力とは室温 20度 ± 2度において 4度 ± 1度の冷水を
 実容量分入れ、縦置きにした状態で 1時間及び 4時間放置し
 た場合におけるその水の温度。


原産国： 中国

販売元
 株式会社 トーン
 東京都千代田区神田佐久間町2-13
<http://www.tone-ny.jp/>


安全上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- ご使用になる前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- 商品を持ち運ぶ際は本体を縦置きにしてください。
横置きや逆さにした状態ですと漏れる恐れがあります。
- フタは確実に閉めてご使用ください。
- フタの内側のフタパッキンは正しく取り付けて下さい。
内容物がもれる恐れがあります。
- フタを開閉する際は本体を傾けたり揺らしたりしないで下さい。
- 飲食物を入れる際は、フタの最下部より低い位置にして下さい。

（断面図）




- 熱い飲食物を入れる場合は火傷に十分ご注意ください。
- お使いになるときには、本体を急に傾けないで下さい。
ゆっくりお召し上がりください。
- 飲食物を入れたまま長く放置しないでください。
腐敗・変質・サビの原因となります。
- 梅干しや昆布茶のような塩分の多いものは、出来るだけ早くお
召し上がりください。使用後はすぐお手入れください。
商品にサビや穴があくなど腐敗する恐れがあります。
- 牛乳、乳飲料、果汁などを入れないでください。
- ニオイの強い飲食物を入れると、本体やパッキンにニオイが残
る場合がありますがご使用には差し支えございません。
- 炭酸飲料、ドライアイスなどを入れないでください。
炭酸ガスの圧力により、飲食物が吹き出る恐れがあります。
- 落としたり、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破損、保温（保冷）効果の低下、サビ、塗装の剥がれ、内容物
が漏れる恐れがあります。



- 火気に近づけないでください。
変形、変色、破損の原因となります。
- 本体の肩や飲み口に熱いヤカンなどの注ぐ容器を当てないでく
ださい（変形・破損・転倒・火傷の原因となります。）



- 電子レンジに入れないでください。
金属部分がスパークし、電子レンジの故障の原因になります。
また、熱により、火傷や変形の恐れがあります。
- 冷凍庫に入れないでください。
内容物が漏れたり、故障の原因となります。
- 精密機械と一緒に持ち運ばないでください。（デジタルカメラ、
音楽プレイヤー、携帯電話、パソコンなど）
内容物が漏れた場合、破損や故障の原因となります。
- 直射日光があたる所に保管しないでください。
変色の原因となります。
- 車中など高温になる場所に放置しないでください。
- お子さまの手の届くところには置かないでください。
特に取り外した部品の保管には十分に注意して下さい。



- 熱い物を入れた場合、傾けた状態や顔に近づけた状態でフタを
開けないでください。（火傷の原因となります）
- 運転中はご使用しないでください。
- 分解・改造・修理をしないでください。
故障と事故の原因となります